

Dārza šūpuļsols Mechtild

Grūse/Izmērs/Mat:

apm.190 x 120 x 168 cm



WICHTIGA!

Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren.

Bei der Hollywoodschaukel handelt es sich um ein Gartenmöbel und nicht um ein Kinderspielgerät!

SVARĪGS!

Pirms lietošanas un montāžas uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas un saglabāiet to turpmākai uzziņai!

Dārza šūpuļsols Mechtild ir dārza mēbele, nevis bērnu rotaļu aprīkojums!

Mindestens erforderliche Aufstellmasse (Breite x Tiefe x Höhe):

Minimālie nepieciešamie montāžas izmēri (platums x dziļums x augstums):apm. 220 x 250 x 180 cm

Minimaal verplicht opbouwmaten (breedte x diepte x hoogte):

Wichtige Hinweise!

Entspricht das gelieferte Produkt Ihrer Bestellung? Vai die Verpackung unversehrt?

Vor dem Aufbau ist der Bausatz auf Vollständigkeit und Richtigkeit der einzelnen Bauteile anhand der Stückliste zu kontrollieren. Schäden oder fehlende Teile müssen vor Aufbau umgehend gemeldet werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden die beim Aufbau entstehen haftbar gemacht werden wie zB Schrammen, Dellen.

Svarīgas piezīmes!

Vai šis produkts atbilst jūsu cerībām? Vai iepakojums nav bojāts?

Pirms izstrādājuma montāžas, lūdzu, pārbaudiet, vai komplekts ir pilnīgs un precīzs, pamatojoties uz rezerves daļu sarakstu. Par defektiem vai trūkstošām daļām ir jāpaziņo pirms izstrādājuma montāžas. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies izstrādājuma montāžas laikā, piemēram, skrāpējumi vai iespaidumi.

Stückliste / Rezerves daļu saraksts: _____



A x2



B x2



C x1




E x2




F x1

G3 x2




720L

G2 x2




990L

G1 x2



930L

G x2



1140L



H x2

HINWEIS / INFORMĀCIJA / INFORMATIE:


VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH! QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH! KLEINKINDER NIE UNBEAUF SICHTIGT LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!
UZMANĪBU ŠĶĒRU DARBĪBA! TRAUMU RISKS, SAspiežot! NEKAD NEATSTĀJIET BĒRNU BEZ UZRAUDZĪBAS! SARGĀT NO BĒRNIEM! VOORZICHTIG
SCHARPLAATSSEN! KNEUSGEVAAR! KLEINE KINDEREN NOOIT ZONDER TOEZICHT LATEN! BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN UZMANĪGI!

Dārza šūpuļsols Mechtild


Grūse/Izmērs/Mat:

apm.19 0 x 120 x 168 cm

Stückliste / Rezerves daļu saraksts: _____



I x1



J x1




J1 x1



H1 x8



N1 x2



N x3



M6x35

O x8



M6x70

P x4

HINWEIS / INFORMĀCIJA / INFORMATIE:

VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH! QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH! KLEINKINDER NIE UNBEAUF SICHTIGT LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!
UZMANĪBU ŠĶĒRU DARBĪBA! TRAUMU RISKS, SASpiežot! NEKAD NEATSTĀJIET BĒRNU BEZ UZRAUDZĪBAS! SARGĀT NO BĒRNIEM! VOORZICHTIG
SCHARPLAATSSEN! KNEUSGEVAAR! KLEINE KINDEREN NOOIT ZONDER TOEZICHT LATEN! BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN UZMANĪGI!

Dārza šūpuļsols Mechtild

Grūse/Izmērs/Mat:

apm.19 0 x 120 x 168 cm

Stückliste / Rezerves daļu saraksts: _____



L x3



M8x20

Q x6




M8x30

R x4



M8x95

S x4



BB x1



Z M8 x4
M6 x12



Z1 M8 x4
M6 x12



Z2 M8 x8
M6 x12




AA M8 x1
M6 x1

HINWEIS / INFORMĀCIJA / INFORMATIE:

VORSICHT SCHERSTELLEN MÖGLICH! QUETSCHGEFAHR AN TEILEN MÖGLICH! KLEINKINDER NIE UNBEAUFICHTIGT LASSEN! AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!
UZMANĪBU ŠĶĒRU DARBĪBA! TRAUMU RISKS, SASpiežot! NEKAD NEATSTĀJĪET BĒRNU BEZ UZRAUDZĪBAS! SARGĀT NO BĒRNIEM!

Aufbauanleitung / Montāžas instrukcija:


①



Alle Schrauben nur loss anziehen!
Visas skrūves vienkārši pievelkas vajā!

Aufbauanleitung / Montāžas instrukcija:


②



Alle Schrauben nur loss anziehen!
Visas skrūves vienkārši pievelkas vaļā!

Aufbauanleitung / Montāžas instrukcija:


③



Alle Schrauben nur loss anziehen!
Visas skrūves vienkārši pievelkas vajā!

Aufbauanleitung / Montāžas instrukcija:


④



Alle Schrauben nur loss anziehen!
Visas skrūves vienkārši pievelkas vajā!

Aufbauanleitung / Montāžas instrukcija:

⑤




Alle Schrauben nur loss anziehen!

Visas skrūves vienkārši pievelkas vaļā!

Aufbauanleitung / Montāžas instrukcija:

⑥




Alle Schrauben nur loss anziehen!

Visas skrūves vienkārši pievelkas vaļā!

Aufbauanleitung / Montāžas instrukcija

7




Alle Schrauben nur loss anziehen!

Visas skrūves vienkārši pievelkas vaļā!

Aufbauanleitung / Montāžas instrukcija:

⑧



Nun alle Schrauben fest anziehen!

Tagad, lūdzu, cieši pievelciet skrūves!

Wichtige Hinweise!

Alle Schrauben, Verbindungselemente, Beschlagteile etc. müssen regelmässig überprüft werden.


Svarīgas piezīmes!

Regulāri jāpārbauda visas skrūves, stiprinājumi, veidgabali utt.

Dārza šūpuļsols Mechtild

Grūse/Izmērs/Mat:

apm.190 x 120 x 168 cm



Vor Montage und Benutzung unbedingt sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. Falsche Montage kann gefährliche Verletzungen verursachen. Nur für die Nutzung im Privatbereich! Die gewerbliche Nutzung ist untersagt! Keine Nutzung als Sport- oder Fitnessgerät! Bitte nur auf ebenem Untergrund verwenden!

Bitte vorsichtig einsteigen und benutzen!

Pirms lietošanas un montāžas uzmanīgi izlasiet šīs instrukcijas un saglabājiet to turpmākai uzziņai! Esnēpareiza montāža var izraisīt bīstamas traumas. Šis produkts ir paredzēts tikai privātajam sektoram! Jebkāda komerciāla izmantošana ir aizliegta! Neizmanto kā sporta vai fitnesa aprīkojumu! Lūdzu, izmantojiet tikai uz līdzenām grīdām un laukumiem!

Lūdzu ievadiet un lietojiet uzmanīgi!

Maks. Belastung:
Maks. Kravnesība:
Maks. Belasting:

330 kg

HINVEIS / INFORMĀCIJA / BELANGRIJK

Lesen Sie alle Anweisungen vor Montage und Gebrauch dieses Produktes sorgfältig durch!

- Wählen Sie den idealen Ort zum Aufbauen aus. Packen Sie alle Teile aus und legen Sie diese vor der Montage auf eine saubere und ebene Fläche. Im Idealfall sollte das Produkt direkt am gewünschten Ort aufgestellt werden. Vermeiden Sie den Transport nach der Montage.
- Alle Montageschritte sollten vorsichtig erfolgen. Während der Montage ist besonders beim Aufheben von schweren oder großen Teilen auf entsprechende Sicherheit zu achten. Nur die Personen, welche die Montage durchführen, sollten sich im Arbeitsbereich aufhalten.
- Prüfen Sie vor der Montage genau, ob alle Teile laut Stückliste vorhanden sind.
- Halten Sie Kinder während der Montage paparde. Kinder sollten im Arbeitsbereich nicht erlaubt sein. Lassen Sie Kinder nicht mit Teilen und Werkzeugen spielen. Während der Montage und des Gebrauchs des Produktes Kindern nicht erlauben, daran zu klettern oder zu spielen.
- Es wird dringend empfohlen, alle Textilien bei schlechter Witterung, Sturm, Regen, Wind und bei Nichtnutzung des Produktes zusammenzuschieben und zu sichern, oder zu entfernen.
- Sollte es am Gestell und den Verbindungspunkten, welche aus Stahlrohr sind, zu Rostbildung und Ansammlung von rostigem Wasser kommen, ist eine sofortige Behandlung dieser Stellen mit einem handelsüblichen Lack erforderlich. Damit verlängern Sie die Lebensdauer des Produktes.
- Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Sollten Sie das Produkt nach langer Zeit der Nutzung entsorgen möchten, beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung der unterschiedlichen Materialien des Produktes.

Pirms šī izstrādājuma montāžas un lietošanas izlasiet visas instrukcijas!

- Izvēlieties ideālu vietu montāžai. Pirms montāžas novietojiet visas detaļas uz skaidras un līdzenas virsmas. Ideālā gadījumā izstrādājums ir jāuzstāda vēlamajā vietā, lai izvairītos no tā pārvietošanas pēc montāžas.
- Esiet piesardzīgs. Visa montāžas procesa laikā, īpaši, paceļot smagas vai lielas daļas, pievērsiet uzmanību drošībai. Nevienam cits, izņemot šos palīgus, nedrīkst atrasties darba zonā.
- Pārbaudiet visas pieejamās daļas. Pirms izstrādājuma montāžas pārbaudiet, vai jums ir visas detaļas, kas aprakstītas detaļu sarakstā.
- Sargājiet bērnus. Bērnus nedrīkst ielaist darba zonā. Neļaujiet viņiem rīkoties ar daļām un instrumentiem. Neļaujiet bērniem uzkāpt, kad tas tiek lietots.
- Sliktā vai vētrainā laikā tekstilizstrādājumus ieteicams uzglabāt un nostiprināt vai pilnībā noņemt.
- Ja pēc kāda laika uz jūsu izstrādājuma parādās nelieli rūsas plankumi, tā galvenokārt būs tikai virsmas rūsas uz tērauda cauruļu daļām. Šo rūsas var ātri un viegli noņemt un pārklāt, izmantojot parasto krāsu.
- Uzmanīgi noņemiet visus iepakojuma materiālus un atbrīvojieties no tiem atbilstoši veidam. Ja vēlaties atbrīvoties no izstrādājuma pēc ilgstošas lietošanas, lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par dažādu izstrādājuma materiālu